



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

## INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**MISE EN GARDE :** La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
  - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
  - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
  - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
  - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
  - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
  - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
  - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
  - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
  - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



**Vous rencontrez un problème?**  
Consulter SOS programmation  
[www.sos-programmation.com](http://www.sos-programmation.com)



FR

**Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent**

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

**0 800 560 006**

**Service & appel  
gratuits**

# Notice de branchement

## Emetteur MURAL avec Inverseur à clé à position momentanée EOMAI-EMMUCBL



Inverseur à clé en applique ou en encastré  
Emetteur mural uniquement  
Accessoires : notice de branchement ci-dessous.

### **Branchement :**

- 1/ Ouvrir l'émetteur pour atteindre le bornier.
- 2/ Engager la fiche du câble de liaison sur le bornier à l'arrière de l'émetteur mural.
- 3/ Ouvrir le contacteur à clé en enlevant la vis puis tourner la clé à 45° et tirer vers vous.
- 4/ Raccorder le câble de liaison au bornier à vis de l'inverseur à clé, soit sur les bornes de gauche soit sur les bornes de droite (voir schéma ci-dessous).
- 5/ Tester le fonctionnement sur le volet, si l'émetteur ne fonctionne pas le coder.

### **Obligations :**

L'inverseur à clé doit **impérativement** être configuré **en position momentanée** (les deux boutons rouges **enfoncés**) lorsqu'il est branché avec un kit commande radio.

Au montage le pêne du cylindre doit toujours être positionné à gauche.

