

FR 3.4 Contrôle des réglages

- Contrôler le réglage des fins de course haute et basse à l'aide du point de commande RTS.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande RTS pour enregistrer le premier point de commande.

► Voir Figure M

3.5 Montage du capot de protection

- Si le moteur est utilisé sur un store, en extérieur, boutons poussoir orientés vers le haut et sans têtes, alors remettre le capot de protection en place.
 - Dans toutes les autres conditions de montage, par exemple boutons poussoir orientés vers le bas ou utilisation de têtes de réglage, ne pas remettre le capot de protection en place.
- Voir Figure N

4. Paramétrage

4.1 Ajout/Suppression de points de commande RTS et RT

4.1.1 Point de commande RTS

- Prendre un point de commande RTS enregistré dans le moteur.
 - Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande RTS enregistré jusqu'au va-et-vient du moteur : le moteur est en mode programmation.
 - Faire un appui bref sur le bouton PROG du point de commande RTS à ajouter ou à supprimer : le moteur effectue un va-et-vient, le point de commande RTS est enregistré ou supprimé du moteur.
- Voir Figure O

4.1.2 Point de commande Inis RT / Inis RTS

- Prendre un point de commande RTS enregistré dans le moteur.
 - Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande RTS enregistré jusqu'au va-et-vient du moteur : le moteur est en mode programmation.
 - Établir un contact entre la plage PROG et le support de pile de l'Inis RT / Inis RTS : le moteur effectue un va-et-vient, l'Inis RT / Inis RTS est enregistré ou supprimé du moteur.
- Voir Figure P

4.2 Ajout/Suppression de capteurs RTS

- Prendre un point de commande RTS enregistré dans le moteur.
 - Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande RTS enregistré jusqu'au va-et-vient du moteur : le moteur est en mode programmation.
 - Faire un appui bref sur le bouton PROG du capteur RTS à ajouter ou à supprimer : le moteur effectue un va-et-vient, le capteur RTS est enregistré ou supprimé du moteur.
- Voir Figure Q

NL 3.4 Controle van de afstellingen

- Controleer de afstelling van de bovenste en onderste eindeloop met behulp van het RTS bedieningspunt.
 - Druk op de PROG toets van het RTS bedieningspunt om het eerste bedieningspunt in te lezen.
- Zie Figuur M

3.5 Montage van de beschermingskap

- Als de motor buiten gebruikt wordt bij een zonwering, met de drukknoppen aan de bovenkant en zonder trekstangtjes, plaats u de beschermingskap terug.
 - Bij alle andere montageomstandigheden, bijvoorbeeld met de drukknoppen aan de onderkant of met de trekstangtjes voor de afstelling, plaats u de beschermkap niet terug.
- Zie Figuur N

4. Instellingen

4.1 Toevoegen/wissen van RTS en RT bedieningspunten

4.1.1 RTS bedieningspunt

- Neem een RTS bedieningspunt dat in de motor ingelezen is.
 - Druk lang op de PROG toets van het ingelezen RTS bedieningspunt tot de op- en neerbeweging van de motor: de motor is in de programmatiemode.
 - Druk kort op de PROG toets van het RTS bedieningspunt dat toegevoegd of gewist moet worden: de motor maakt een op- en neerbeweging, het RTS bedieningspunt is in de motor ingelezen of gewist.
- Zie figuur O

4.1.2 Inis RT/Inis RTS bedieningspunt

- Neem een RTS bedieningspunt dat in de motor ingelezen is.
 - Druk lang op de PROG toets van het RTS bedieningspunt ingelezen tot de op- en neerbeweging van de motor: de motor is in de programmatiemode.
 - Maak contact tussen het PROG vlak en de batterijhouder van de Inis RT/Inis RTS: de motor maakt een op- en neerbeweging, de Inis RT/Inis RTS is in de motor ingelezen of gewist.
- Zie Figuur P

4.2 Toevoegen/wissen van de RTS sensoren

- Neem een RTS bedieningspunt dat in de motor ingelezen is.
 - Druk lang op de PROG toets van het ingelezen RTS bedieningspunt tot de op- en neerbeweging van de motor: de motor is in de programmatiemode.
 - Druk kort op de PROG toets van de RTS sensor die toegevoegd of gewist moet worden: de motor maakt een op- en neerbeweging, de RTS sensor is in de motor ingelezen of gewist.
- Zie figuur Q

4.3 Réglage des positions intermédiaires

4.3.1 Définition

Le moteur LT 50 CSI RTS permet de définir et d'enregistrer deux positions intermédiaires du volet roulant / du store :

- une position intermédiaire haute, dite IP1, accessible lorsque le volet roulant / le store est en position haute,
- une position intermédiaire basse, dite IP2, accessible lorsque le volet roulant / le store est en position basse.

Si le volet roulant / le store n'a pas été déplacé depuis plus de 3 min, un simple appui sur la touche STOP/MY permet l'accès le déplacement en position intermédiaire. Si le volet roulant / le store a été déplacé il y a moins de 3 min, deux appuis successifs sur la touche STOP/MY permettent le déplacement en position intermédiaire.

4.3.2 Position intermédiaire haute - IP1

- Monter le volet roulant / le store en fin de course haute.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY.
 - Appuyer ensuite en même temps sur les touches Descente et STOP/MY : le volet roulant / le store descend.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY lorsque le volet roulant / le store est à la bonne position.
 - Si besoin, ajuster la position du volet roulant / du store avec les touches Montée et Descente.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY jusqu'au va-et-vient du moteur : la position intermédiaire 1 IP1 est enregistrée.
- Voir Figure R

4.3.3 Position intermédiaire basse - IP 2

- Descendre le volet roulant / le store en fin de course basse.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY.
 - Appuyer ensuite en même temps sur les touches Montée et STOP/MY : le volet roulant / le store monte.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY lorsque le volet roulant / le store est à la bonne position.
 - Si besoin, ajuster la position du volet roulant / du store avec les touches Montée et Descente.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY jusqu'au va-et-vient du moteur : la position intermédiaire 2 IP2 est enregistrée.
- Voir Figure S

4.3.4 Modification des positions intermédiaires

- Suivre la procédure de réglage décrite au paragraphe « Position intermédiaire 1 - IP1 » ou « Position intermédiaire 2 - IP2 ».
 - Attention : le volet roulant / le store ne doit se trouver ni en position intermédiaire 1 IP1 ni en position intermédiaire 2 IP2.
- Voir Figures R, S

4.3.5 Suppression d'une position intermédiaire

- Appuyer sur la touche STOP/MY pour atteindre la position intermédiaire IP1 ou IP2 à supprimer.
 - Appuyer sur la touche STOP/MY jusqu'au va-et-vient du moteur : la position intermédiaire est supprimée.
- Voir Figure T

5. Utilisation

5.1 Utilisation des positions intermédiaires

Les positions intermédiaires sont accessibles lorsque le volet roulant / le store est en position de fin de course haute ou basse.

5.1.1 Dernier déplacement du volet / du store réalisé il y a plus de 3 min

- Appuyer sur la touche STOP/MY pour atteindre la position intermédiaire enregistrée : Le volet roulant / le store se met en mouvement et s'arrête en position intermédiaire.

5.1.2 Dernier déplacement du volet / du store réalisé il y a moins de 3 min

- Appuyer sur la touche STOP/MY une première fois.
 - Appuyer une deuxième fois sur la touche STOP/MY pour atteindre la position intermédiaire enregistrée : Le volet roulant / le store se met en mouvement et s'arrête en position intermédiaire.
- Remarque : si le volet roulant / le store est en fin de course haute ou basse alors il effectuera un bref va-et-vent.
- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande RTS jusqu'au va-et-vient du moteur :
- Tous les points de commande RTS et les capteurs RTS sont effacés et
- Le nouveau point de commande RTS est enregistré dans le moteur.
- Suivre les procédures du chapitre « Paramétrage » pour ajouter des points de commande RTS et des capteurs RTS.
- Voir Figure W

5.2 Utilisation de la manivelle de secours

- Attention ! Ne jamais commander le volet roulant / le store à l'aide d'un point de commande RTS pendant l'utilisation de la manivelle de secours !
 - Couper l'alimentation secteur.
 - Glisser le crochet de la manivelle de secours Somfy dans l'anneau.
 - Tourner la manivelle pour monter ou descendre le volet roulant / le store.
- Voir Figure U

6. Remise à zéro

6.1 Avec un point de commande RTS enregistré dans le moteur

Attention : Cette remise à zéro supprime tous les points de commandes, les capteurs et les positions intermédiaires enregistrés.

Attention : Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau du moteur à remettre à zéro !

- Attention : Ne pas utiliser de point de commande de type Inis RT / Inis RTS pour effectuer la remise à zéro !
- Mettre le volet roulant/le store à mi-hauteur.
- Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.
- Remettre l'alimentation secteur entre 5 s et 15 s.
- Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.
- Remettre l'alimentation secteur : le volet roulant / le store se met en mouvement quelques secondes.

Remarque : si le volet roulant / le store est en fin de course haute ou basse alors il effectuera un bref va-et-vent.

- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande RTS jusqu'au va-et-vient du moteur :
 - Tous les points de commande RTS, les capteurs RTS et les positions intermédiaires sont effacés.
- Suivre les procédures du chapitre « Paramétrage » pour ajouter des points de commande RTS, des capteurs RTS et des

positions intermédiaires.

► Voir Figure V

6.2 Avec un nouveau point de commande RTS









Attention : Cette remise à zéro supprime tous les points de commandes et les capteurs enregistrés, par contre les positions intermédiaires sont gardées.

Attention : Ne réaliser la double coupure de courant qu'au niveau du moteur à remettre à zéro !

- Attention : Ne pas utiliser de point de commande de type Inis RT / Inis RTS pour effectuer la remise à zéro !
- Mettre le volet roulant/le store à mi-hauteur.
- Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.
- Remettre l'alimentation secteur entre 5 s et 15 s.
- Couper l'alimentation secteur pendant 2 s.
- Remettre l'alimentation secteur : le volet roulant / le store se met en mouvement quelques secondes.

Remarque : si le volet roulant / le store est en fin de course haute ou basse alors il effectuera un bref va-et-vent.

- Appuyer sur le bouton PROG du point de commande RTS jusqu'au va-et-vient du moteur :
- Tous les points de commande RTS et les capteurs RTS sont effacés et
- Le nouveau point de commande RTS est enregistré dans le moteur.
- Suivre les procédures du chapitre « Paramétrage » pour ajouter des points de commande RTS et des capteurs RTS.
- Voir Figure W



DE 3.4 Überprüfung der Einstellungen

- Überprüfen Sie die Einstellung der unteren und oberen Endlagen mit Hilfe des RTS Funkhandsenders.

- Drücken Sie auf die PROG-Taste des RTS Funkhandsenders, um den ersten Funkhandsender einzulemen.

► Siehe Abbildung M

3.5 Anbringen der Schutzabdeckung

- Wird der Antrieb ohne Bügel und mit nach oben gerichteten Drucktasten im Außenbereich eingesetzt, muss die Schutzabdeckung wieder angebracht werden.
 - Bei allen anderen Montagearten, z.B. mit nach unten gerichteten Drucktasten oder bei Verwendung der Einstellbügel, wird die Schutzabdeckung nicht angebracht.
- Siehe Abbildung N

4. Parametereinstellung

4.1 Einlernen/Löschen von RTS und RT Funkhandsendern

4.1.1 RTS Funkhandsender

- Nehmen Sie einen im Antrieb eingelernten RTS Funkhandsender.
 - Drücken Sie einen im Antrieb eingelernten RTS Funkhandsender.
 - Drücken Sie so lange auf die PROG-Taste des eingelernten RTS Funkhandsenders, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt: Der Antrieb befindet sich jetzt in Lernbereitschaft.
 - Drücken Sie kurz auf die PROG-Taste des RTS Funkhandsenders, der hinzugefügt oder gelöscht werden soll: Der Antrieb bestätigt mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung: der RTS Funkhandsender ist eingelernt/gelöscht.
- Siehe Abbildung O

4.1.2 Inis RT/Inis RTS Funkhandsender

- Nehmen Sie einen im Antrieb eingelernten RTS Funkhandsender.
 - Drücken Sie einen im Antrieb eingelernten RTS Funkhandsender.
 - Drücken Sie so lange auf die PROG-Taste des eingelernten RTS Funkhandsenders, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt: Der Antrieb befindet sich jetzt in Lernbereitschaft.
 - Stellen Sie einen Kontakt zwischen der PROG Kontaktfläche und der Batteriehalterung des Inis RT/Inis RTS her: Der Antrieb bestätigt mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung: der RTS Funkhandsender ist eingelernt/gelöscht.
- Siehe Abbildung P

4.2 Einlernen/Löschen von RTS-Sensoren

- Nehmen Sie einen im Antrieb eingelernten RTS Funkhandsender.
 - Befolgen Sie die die im Abschnitt "Erste Zwischenposition - IP1" oder "Zweite Zwischenposition - IP2" beschriebene Prozedur.
 - Achtung: Der Rolladen/die Markise darf sich weder in der ersten Zwischenposition IP1 noch in der zweiten Zwischenposition IP2 befinden.
- Siehe Abbildungen R, S

► Siehe Abbildung Q

4.3 Einstellung von Zwischenpositionen

4.3.1 Definition

Der Antrieb LT 50 NHK RTS ermöglicht das Einlernen von zwei Zwischenpositionen des Rolladen/der Markise:

- eine Zwischenposition IP1, die auferufen werden kann, wenn sich der Rolladen/die Markise in der oberen Endlage befindet,
- eine Zwischenposition IP2, die auferufen werden kann, wenn sich der Rolladen/die Markise in der unteren Endlage befindet,

Wenn der Rolladen/die Markise vor nicht mehr als 3 Min bewegt wurde, genügt ein kurzes Drücken auf die STOP/MY-Taste, um die Zwischenposition anzufahren. Wenn der Rolladen/die Markise in einer Zeitspanne unter 3 Min bewegt wurde, genügt zweimal kurzes Drücken auf die STOP/MY-Taste, um die Zwischenposition anzufahren.

4.3.2 Obere Zwischenposition - IP1

- Fahren Sie den Rolladen/die Markise in die obere Endlage.
 - Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste
 - Anschließend gleichzeitig auf die Tasten AB und STOP/MY drücken: Der Rolladen/die Markise bewegt sich abwärts.
 - Drücken Sie auf die STOP-Taste, sobald der Rolladen/die Markise die gewünschte Position erreicht hat.
 - Gegebenenfalls die Position des Rolladens/der Markise mit den Tasten AUF und AB anpassen
 - Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt: Die erste Zwischenposition IP1 ist eingelernt.
- Siehe Abbildung R

4.3.3 Untere Zwischenposition - IP 2

- Fahren Sie den Rolladen/die Markise in die untere Endlage.
 - Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste
 - Drücken Sie anschließend gleichzeitig auf die Tasten AUF und STOP/MY: Der Rolladen/die Markise bewegt sich aufwärts.
 - Drücken Sie auf die STOP-Taste, sobald der Rolladen/die Markise die gewünschte Position erreicht hat.
 - Gegebenenfalls die Position des Rolladens/der Markise mit den Tasten AUF und AB anpassen.
 - Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt: Die zweite Zwischenposition IP2 ist eingelernt.
- Siehe Abbildung S

4.3.4 Änderung der Zwischenpositionen

- Befolgen Sie die die im Abschnitt "Erste Zwischenposition - IP1" oder "Zweite Zwischenposition - IP2" beschriebene Prozedur.
 - Achtung: Der Rolladen/die Markise darf sich weder in der ersten Zwischenposition IP1 noch in der zweiten Zwischenposition IP2 befinden.
- Siehe Abbildungen R, S

4.3.5 Löschen einer Zwischenposition

- Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste, um die zu löschende Zwischenposition IP1 oder IP2 anzufahren.
 - Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt: Die Zwischenposition ist gelöscht.
- Siehe Abbildung T

5. Bedienung

5.1 Verwendung der Zwischenpositionen

Die Zwischenpositionen können angesteuert werden, wenn sich der Rolladen/die Markise in oberer oder unterer Endlage befindet.

5.1.1 Letzte Bewegung des Rolladens/der Markise länger als 3 Min

- Drücken Sie auf die STOP/MY-Taste, um die gespeicherte Zwischenposition anzufahren. Der Rolladen/die Markise bewegt sich und hält an der Zwischenposition an.

5.1.2 Letzte Bewegung des Rolladens/der Markise vor weniger als 3 Min

- Drücken Sie einmal auf die STOP/MY-Taste.
- Drücken Sie ein zweites Mal auf die STOP/MY-Taste, um die eingelernte Zwischenposition anzufahren. Der Rolladen/die Markise bewegt sich und hält an der Zwischenposition an.

5.2 Handhabung der Nothandkurbel

Achtung! Bedienen Sie nie den Rolladen/die Markise über die RTS Funkhandsender, während diese(r) mit der Nothandkurbel betätigt wird!

- Schalten Sie die Stromversorgung aus.
 - Führen Sie die Somfy-Nothandkurbel in die Öse ein.
 - Drehen Sie an der Kurbel, um den Rolladen/die Markise ein- bzw. auszufahren.
- Siehe Abbildung U

6. Zurücksetzen auf die Werks-einstellungen

6.1 Nehmen Sie einen im Antrieb eingelernten RTS Funkhandsender.

Achtung: Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht alle Funkhandsender, alle Sensoren sowie die gespeicherten Zwischenpositionen.

Achtung: Führen Sie die doppelte Stromunterbrechung nur an dem Antrieb durch, der auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll!

Achtung: Keine Funkhandsender vom Typ Inis RT/Inis RTS für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen verwenden!

- Befolgen Sie den Rolladen/die Markise, bis er/sie auf halber Höhe ist
- Schalten Sie die Stromversorgung für die Dauer von 2 s. aus.
- Schalten Sie die Stromversorgung zwischen 5 s. und 15 s. ein.

- Schalten Sie die Stromversorgung für die Dauer von 2 s. aus.
- Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein: Der Rolladen/die Markise bewegt sich für einige Sekunden.

Hinweis : Befindet sich der Rolladen/die Markise in der oberen oder unteren Endlage, führt er/sie eine kurze Auf-/Ab-Bewegung aus..

- Drücken Sie auf die PROG-Taste des RTS Funkhandsenders, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt: ► Alle RTS-Funkhandsender, die RTS-Sensoren und die Zwischenpositionen wurden gelöscht.

- Befolgen Sie die Prozeduren des Kapitels "Parameter-einstellung", um RTS-Funkhandsender, RTS-Sensoren und Zwischenpositionen hinzuzufügen.

6.2 Einen neuen RTS-Funkhandsender hinzufügen

Achtung: Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen löscht alle Funkhandsender, alle Sensoren sowie die gespeicherten Zwischenpositionen.

Achtung: Führen Sie die doppelte Stromunterbrechung nur an dem Antrieb durch, der auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll!

Achtung: Keine Funkhandsender vom Typ Inis RT/Inis RTS für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen verwenden!

- Bewegen Sie den Rolladen/die Markise, bis er/sie auf halber Höhe ist
- Schalten Sie die Stromversorgung für die Dauer von 2 s. aus.
- Schalten Sie die Stromversorgung zwischen 5 s. und 15 s. ein.

- Schalten Sie die Stromversorgung für die Dauer von 2 s. aus.

- Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein: Der Rolladen/die Markise bewegt sich für einige Sekunden.

Hinweis : Befindet sich der Rolladen/die Markise in der oberen oder unteren Endlage, führt er/sie eine kurze Auf-/Ab-Bewegung aus..

- Drücken Sie auf die PROG-Taste des neuen RTS Funkhandsenders, bis der Antrieb mit einer kurzen AUF-/AB-Bewegung bestätigt:

- Alle RTS-Funkhandsender und RTS-Sensoren sind gelöscht und
- Der neue RTS-Funkhandsender ist im Antrieb eingelernt.

- Befolgen Sie die Prozeduren des Kapitels "Parameter-einstellung", um weitere RTS-Funkhandsender und RTS-Sensoren hinzuzufügen.

► Siehe Abbildung W

NL 3.4 Controle van de afstellingen

- Controleer de afstelling van de bovenste en onderste eindeloop met behulp van het RTS bedieningspunt.
 - Druk op de PROG toets van het RTS bedieningspunt om het eerste bedieningspunt in te lezen.
- Zie Figuur M

3.5 Montage van de beschermingskap

- Als de motor buiten gebruikt wordt bij een zonwering, met de drukknoppen aan de bovenkant en zonder trekstangtjes, plaats u de beschermingskap terug.
 - Bij alle andere montageomstandigheden, bijvoorbeeld met de drukknoppen aan de onderkant of met de trekstangtjes voor de afstelling, plaats u de beschermkap niet terug.
- Zie Figuur N

4. Instellingen

4.1 Toevoegen/wissen van RTS en RT bedieningspunten

4.1.1 RTS bedieningspunt

- Neem een RTS bedieningspunt dat in de motor ingelezen is.
 - Druk lang op de PROG toets van het ingelezen RTS bedieningspunt tot de op- en neerbeweging van de motor: de motor is in de programmatiemode.
 - Druk kort op de PROG toets van het RTS bedieningspunt dat toegevoegd of gewist moet worden: de motor maakt een op- en neerbeweging, het RTS bedieningspunt is in de motor ingelezen of gewist.
- Zie figuur O

4.1.2 Inis RT/Inis RTS bedieningspunt

- Neem een RTS bedieningspunt dat in de motor ingelezen is.
 - Druk lang op de PROG toets van het RTS bedieningspunt ingelezen tot de op- en neerbeweging van de motor: de motor is in de programmatiemode.
 - Maak contact tussen het PROG vlak en de batterijhouder van de Inis RT/Inis RTS: de motor maakt een op- en neerbeweging, de Inis RT/Inis RTS is in de motor ingelezen of gewist.
- Zie Figuur P

4.2 Toevoegen/wissen van de RTS sensoren

- Neem een RTS bedieningspunt dat in de motor ingelezen is.
 - Druk lang op de PROG toets van het ingelezen RTS bedieningspunt tot de op- en neerbeweging van de motor: de motor is in de programmatiemode.
 - Druk kort op de PROG toets van de RTS sensor die toegevoegd of gewist moet worden: de motor maakt een op- en neerbeweging, de RTS sensor is in de motor ingelezen of gewist.
- Zie figuur Q

4.3 Afstellen van de tussenposities

4.3.1 Definitie

Met motor LT 50 CSI RTS kunnen twee tussenposities van het rolluik/de zonwering ingesteld worden:

- het bovenste eindpunt, genaamd IP1, is toegankelijk als het rolluik/de zonwering in de hoge positie is,
- het onderste eindpunt, genaamd IP2, is toegankelijk als het rolluik/de zonwering in de lage positie is,

Als het rolluik/de zonwering meer dan 3 min niet verplaatst is, gaat het na één druk op de STOP/MY toets naar de tussenpositie. Als het rolluik/de zonwering minder dan 3 min niet verplaatst is, gaat het na twee opeenvolgende druk op de STOP/MY toets naar de tussenpositie.

4.3.2 Bovenste eindpunt - IP1

- Zet het rolluik/de zonwering omhoog tot de bovenste eindeloop.
 - Druk op de STOP/MY toets.
 - Druk vervolgens op de NEER toets en de STOP/MY toets: het rolluik/de zonwering gaat omlaag.
 - Druk op de STOP/MY toets als het rolluik/de zonwering de goede positie bereikt heeft.
 - Wijzig de positie van het rolluik/de zonwering indien nodig met behulp van de OP en NEER toetsen.
 - Druk op de STOP/MY toets tot de motor kort heen en weer gaat: de tussenpositie 1 IP1 is nu ingelezen.
- Zie Figuur R

4.3.3 Onderste eindpunt - IP 2

- Zet het rolluik/de zonwering omlaag tot de onderste eindeloop.
- Druk op de STOP/MY toets.
- Druk vervolgens op de OMHOOG toets en de STOP/MY toets: het rolluik/de zonwering gaat omhoog.
- Druk op de STOP/MY toets als het rolluik/de zonwering de goede positie bereikt heeft.
- Wijzig de positie van het rolluik/de zonwering indien nodig met behulp van de OP en NEER toetsen.
- Druk op de STOP/MY toets tot de motor kort heen en weer gaat: de tussenpositie