

CAHIER de MONTAGES

COFFRE CRX SOLAIRE



Indices

Ind	Date	Nom	Objet
A	30/09/25	LOP	Création du Document

Usinage manuel et assemblage du kit

Remarques :



Pré-positionner une JOUE pour définir le positionnement de la sortie de câble

A l'aide de la visseuse,
usiner la **FACE EXTÉRIEURE** pour créer la sortie du câble.



Assembler la **FACE EXTÉRIEURE** avec la **PLANCHE SUPÉRIEURE**



Assembler la **SOUS-FACE**

Mise en place du panneau solaire

Remarques :

- **RALLONGE de CÂBLE** 214060400
- **PANNEAU V2** 214060398
- **VIS AUTO-TAR** 204110150



Positionner la RALLONGE de CÂBLE - 214060400 sur le PANNEAU V2 – 214060398



Passer le RALLONGE de CÂBLE par l'alvéole en partant de l'usinage dans la FACE EXT



Poser le PANNEAU V2 en respectant les usinages (2 pré-perçages pour les VIS + carré pour le dos de la batterie).

Régler le couple de la VISSEUSE sur « 15 ».

Visser le **PANNEAU V2** avec les **VIS AUTO-TAR - 204110150**

Mise en place des joues

Remarques :



Visser l' AXE côté moteur dans la **JOUE Côté Moteur**



Brancher le CÂBLE moteur sur la **RALLONGE**



Visser la JOUE Côté Moteur sur le **KIT Planche**

*Ne pas mettre la **VIS** qui permettra de fixer l'**ADAPTATEUR***

Mise en place de l'axe et de l'adaptateur

Remarques :

- FLASQUE CRX AXE 56 - 203010312



Visser la FLASQUE CRX AXE 56 - 203010312 sur l'AXE



Positionner puis Visser la JOUE Côté Opposé Moteur



Poser l' ADAPTATEUR

Enroulement du tablier

Remarques :



Visser l' ADAPTATEUR côté moteur et côté opposé moteur,



Mettre le CRX, sur une Navette sur la ligne de production Bloc Baie

Engager le TABLIER, et **Positionner les VERROUS**

Passer les VERROUS entre l' ADAPTATEUR et la Face intérieure puis les **Positionner** sur l' **AXE**



Visser les VERROUS

Mise en place de la batterie

Remarques :



Enrouler le TABLIER



Poser le POLYSTYRÈNE dans le **CRX** en laissant dépasser la **RALLONGE** câble qui permettra de brancher la BATTERIE



Poser le DOUBLE FACE

Côté moteur & côté sortie TABLIER

Fermeture du coffre

Remarques :



Brancher puis coller la **BATTERIE** sur le **DOUBLE FACE**

Fermer le CRX



Fermer le CRX avec la **SOUS-FACE**