



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**

Notice d'utilisation

CalypshOme_{box}

L'installateur doit remettre cette notice au propriétaire de la CalypshOme_{box}.

Sous la responsabilité du propriétaire, chaque utilisateur doit avoir pris connaissance du contenu de cette notice.



Notice d'utilisation

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'installer et d'utiliser la CalypshOme_{box}. Cette notice doit être conservée par l'utilisateur de la CalypshOme_{box}.

Hormis les instructions définies par la présente notice de sécurité, il convient de respecter les prescriptions des notices d'installation et d'utilisation de la CalypshOme_{box} disponibles sur le site de la marque figurant sur l'emballage de la Box et sur les documents livrés avec votre Box.

Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec la CalypshOme_{box} pour alimenter la CalypshOme_{box}.

Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

L'adaptateur secteur doit être raccordé sur une installation électrique en bon état d'usage et conforme à la norme en vigueur. La fréquence et la tension d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur doivent correspondre à votre installation électrique. Dérouler complètement le cordon électrique avant de le raccorder à la prise afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Attention ! Veiller à ne pas tirer sur les câbles. Pour brancher ou débrancher la CalypshOme_{box}, utiliser l'adaptateur secteur.

Contenu du Pack Box Calyps'HOME

1 CalypshOme_{box} : équipement central à votre solution domotique Calyps'HOME

1 adaptateur secteur double type (type C & type B) : alimentation de votre CalypshOme_{box}

1 câble RJ-45 : relie votre CalypshOme_{box} à votre box Internet

1 notice d'installation et d'utilisation

Consignes générales

Pour ne pas endommager le produit, il est vivement recommandé de ne pas l'immerger et d'éviter toute exposition à :

- des chocs ou des chutes
- des matières inflammables
- une source de chaleur
- des projections de liquide
- l'humidité
- des objets contenant un liquide
- de le laisser à la portée des enfants
- de le laisser à la portée des animaux domestiques

Il est strictement interdit de :

- percer l'appareil
- ouvrir ou tenter d'ouvrir l'appareil
- installer ou utiliser l'appareil à l'extérieur

Ne pas tenter de réparer l'appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition. Si le câble de l'adaptateur secteur est endommagé, il doit être remplacé.

Garantie

Le non-respect de ces instructions ou l'utilisation de la CalypshOme_{box} hors du domaine d'application défini dans ces instructions est prohibé. Toute violation de celles-ci entraîne l'exonération de la responsabilité et l'exclusion de la garantie de la société.

La CalypshOme_{box} fonctionne uniquement avec des produits ZigBee dont la liste figure sur le site internet : <https://calypshome.com>. N'essayez pas de l'intégrer dans un autre environnement ZigBee. Si un doute apparaît lors de l'installation de la CalypshOme_{box} ou pour obtenir des informations complémentaires, rendez-vous sur le site de la marque figurant sur l'emballage de la CalypshOme_{box}.


Entretien

Pour nettoyer la Box, utiliser un chiffon doux et sec.

Ne pas mouiller la Box, ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants.

Caractéristiques électriques

Adapteur secteur :



Entrée : 100-240V~50-60Hz 350mA

Adaptée pour prises de type B ou C

Sortie : 5V $\overline{\text{---}}$ 850mA

Box :

- Entrée : alimentation externe : 5V $\overline{\text{---}}$ 850mA
- Connectivité RF : Wi-Fi, ZigBee : 2.4 GHz
- Connectivité réseau : 1 port RJ45

Référence

Fiche d'instruction : DOC-CHBOXSAT-24

Date : 24/01/2024

Code produit : MAI-ZBOX2

Adresse : PROFALUX - 377, rue des cyprès - 74 300 THYEZ