



A StellaGroup Company

Stella | **Advanced Technology®**

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
 - Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
 - Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement.
 - Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage.
 - Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
 - Pour tous les composants non fournis et nécessaires au bon fonctionnement de la motorisation, veuillez vous référer au catalogue
 - Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé.
- Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
 - Installer l'organe de manœuvre du dispositif de dépannage manuel à une hauteur inférieure à 1,80 m.
 - Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
 - Pour les fermetures qui peuvent être manœuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manœuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)



Vous rencontrez un problème?
Consulter SOS programmation
www.sos-programmation.com



FR

**Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

En cas de besoin appelez le **ALLO EVENO**

0 800 560 006

**Service & appel
gratuits**



Les éléments de votre Confort

A StellaGroup Company

Notice d'installation de la CalypshOme_{box}

Sommaire


A / Installation SANS Box d'un fournisseur Internet.....	2
B / Installation AVEC Box d'un fournisseur Internet.....	4

Nota : Si vos Equipements sont équipés d'une motorisation Profalux 868 Mhz, suivre la partie : « B / Installation **AVEC** Box d'un fournisseur Internet.


A / Installation SANS Box Internet

Nota : Uniquement pour les moteurs Profalux Zigbee


- 1- Brancher l'adaptateur secteur sur la CalypshOme_{box} et la prise secteur sur la prise de courant.



- 2- **Attendre** que le voyant « **Network** » s'allume **fixe vert** (cela peut prendre environ 2 minutes).



- 3- **Appuyer** sur le **bouton de la CalypshOme_{box}** et **maintenir** l'appui jusqu'à ce que le voyant « **Network** » **clignote rapidement en orange**.
Maintenir alors **1 seconde** puis relâcher le bouton, le voyant « **Network** » **clignote en orange**.
Enfin, **attendre** que le voyant « **Network** » **clignote en vert** (≈ 20 secondes).



- 4- À partir d'un smartphone, aller dans paramètres :



ou dans réglage

iPhone



- 5- Activer le Wi-Fi et choisir « Box_ZigBee_... »

Attention : Attendre que le symbole Wifi  s'affiche sur votre smartphone avant de passer à l'étape 6




- 6- Ouvrir un navigateur internet et taper le code **10.10.10.254** dans la barre d'adresse, puis lancer la recherche.

Nota : pas dans la barre de recherche



7- Deux écrans peuvent s'afficher :

Écran « **Aucun favori** »



Cliquer sur le bouton « **Équipements** » et passer à l'étape 8.

OU

Écran « **Bienvenue** »



Cliquer sur le bouton « **Commencer** » et laissez-vous guider jusqu'à l'affichage :

« **Aucun favori** »

Cliquer sur « **Équipements** » et passer à l'étape 8.

OU

« **Équipements** »

Passer à l'étape 8

S'affiche

Attendre que le voyant **Zigbee** s'allume **vert fixe** : la liste est alors complète.

Les Equipements peuvent désormais être manœuvrés pendant 30 minutes.

Nota : Au-delà de 30 minutes, il faut recommencer la phase d'installation en reprenant les étapes 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

la liste des Equipements :

OU

Ne s'affiche pas

a/ Cliquer sur « **Autres** », puis « **Réinstaller** ».

b/ Reprendre l'étape 7.

B / Installation AVEC Box Internet




Si vous êtes un installateur, lors de la **création du compte**, il est **obligatoire de renseigner l'adresse de l'utilisateur final**.

Ne rentrer pas votre adresse personnelle car celle-ci ne pourra être modifiée.



PARTIE INSTALLATEUR

- 1- Brancher l'adaptateur secteur sur la CalypshOme_{box} et la prise secteur sur la prise de courant.



- 2- A l'aide du câble RJ45 fourni, raccorder la CalypshOme_{box} à votre Box Internet.




Attendre que le voyant Network s'allume fixe vert (cela peut prendre environ 2 minutes)

Installateur votre rôle s'arrête ici ! La partie suivante est réservée à l'utilisateur

PARTIE UTILISATEUR

- 3- Créer le compte utilisateur avec un téléphone :

Flasher le QR code au dos de votre CalypshOme_{box} et suivre les instructions à l'écran →



OU

- 3- Créer le compte utilisateur sans téléphone :

Sur votre navigateur internet aller sur : ma.calypshome.com et cliquer sur « **Inscription** ».



Remplir le formulaire et cliquer sur « **Inscription** »

Remplir le formulaire et cliquer une nouvelle fois sur « **Inscription** »

Nota : ne pas mettre de tirets ni d'espaces lorsque vous remplissez le n° de série



Télécommandes Profalux
868 / NeoSol / ZuniR

Si vos Equipements possèdent une motorisation Profalux 868Mhz, NeoSol ou ZuniR, suivre la notice de branchement du dongle radio Profalux 868 présente dans votre carton. Sinon, rendez-vous sur le site calypshome.com puis cliquer dans l'onglet 'Assistance'.

Sur le PDF téléchargé, cliquer sur la notice 'Branchement Dongle radio 868 pour CalypshOme_{box}'

- 4- Se connecter à votre compte Calyps'HOME

Une fois connecté, cliquer sur le menu « **Équipements** » →



CAS 1 : Vos Equipements sont tous présents dans cette rubrique.

L'installation est terminée, vous pouvez désormais piloter vos Equipements depuis votre compte Calyps'HOME ou sur votre smartphone, en téléchargeant l'application « **Calyps'HOME** » sur le [Play store](#) ou l'[App Store](#).


Pour personnaliser votre CalypshOme_{box}, rendez-vous sur notre chaine YouTube : Calyps'HOME.



SCANNEZ MOI

CAS 2 : Il n'y a aucun Equipement dans cette rubrique.

Cliquer sur « **Assistants** » puis sur « **Gérer les calyps'HOME** » et enfin « **Installation du réseau ZigBee** ». Suivre les indications à l'écran.



Nota : Avant de cliquer sur « Suivant », n'oubliez pas d'ouvrir le réseau : prendre la télécommande d'un Equipement, appuyer une fois sur R puis sur le bouton Stop

L'installation est terminée, vous pouvez désormais piloter vos Equipements depuis votre compte Calyps'HOME ou sur votre smartphone, en téléchargeant l'application « **Calyps'HOME** » sur le [Play store](#) ou l'[App Store](#).

Pour personnaliser votre CalypshOme_{box}, rendez-vous sur notre chaine YouTube : Calyps'HOME.

Nota : Si l'installation ne se déroule pas correctement, faire 5 appuis sur le bouton de la CalypshOme_{box}, puis 1 appui maintenu jusqu'à ce que le voyant Zigbee clignote. Attendre que le voyant s'allume de nouveau et reprendre l'installation de l'étape 4

Si après cette étape tous les Equipements ne sont pas présents sur le menu « Équipements », passer au cas 3.





SCANNEZ MOI



CAS 3 : Il manque un ou plusieurs Equipements dans cette rubrique.

Cliquer sur « **Assistants** », sélectionner « **Ajouter un équipement** » et cliquer sur l'image correspondant à votre télécommande. Suivre les indications à l'écran.



L'installation est terminée, vous pouvez désormais piloter vos Equipements depuis votre compte Calyps'HOME ou sur votre smartphone, en téléchargeant l'application « **Calyps'HOME** » sur le [Play store](#) ou l'[App Store](#).

Pour personnaliser votre CalypshOme_{box}, rendez-vous sur notre chaine YouTube : Calyps'HOME.



SCANNEZ MOI

L'installation est terminée, la CalypshOme_{box} est maintenant fonctionnelle

Vous rencontrez un problème pendant votre installation ?

Scannez le QrCode « SCANNEZ-MOI ! » au dos de votre CalypshOme_{box}

